

STRETCH SERIES

STRETCH is a super elastic heat transfer vinyl, perfect for stretch garments such as leggings, swimwear, and clothing made of LYCRA®.

STRETCH è un termoadesivo super elastico, perfetto per capi elasticizzati come leggings, costumi da bagno e abbigliamento in LYCRA®.

STRETCH es un vinilo textil superflexible perfecto para prendas elásticas como leggins, bañadores y ropa hecha de LYCRA®.

STRETCH ist ein besonders elastisches Textilfolie zum Aufbügeln, das perfekt für Stretchbekleidung wie Leggings, Badebekleidung und Kleidung aus LYCRA® ist.

STRETCH est un transfert vinyl à chaud super élastique, idéal pour les vêtements extensibles tels que leggings, maillots de bain et vêtements en LYCRA®.



SCAN ME FOR:



- Step by step video
- All the colors available

- Video step by step
- Colori disponibili

- Video paso a paso
- Colores disponibles

- Schritt für Schritt-Video
- Verfügbare Farben

- Vidéo étape par étape
- Coloris disponibles

INFO



Applies to LYCRA®, stretch, synthetic and mixed fabrics.
Applicabile su LYCRA®, tessuti elasticizzati, sintetici e misti.
Se aplica sobre LYCRA®, tejidos sintéticos, mixtos y elásticos.
Geeignet für LYCRA®, Stretch, Synthetik- und Mischgeweben.
Applicable sur tissus LYCRA®, stretch, synthétiques et mixtes.



Home iron / Ferro da stiro / Plancha / Bügeleisen / Fer à repasser



3 dots
3 pallini
3 puntos
3 Punkte
3 points



High pressure
Pressione alta
Presión alta
Hoher Druck
Pression élevée



Remove cold
Rimuovere a freddo
Quitar en frío
Kalt entfernen
Éliminer à froid



**Heat press / Pressa a caldo / Prensa de calor
Wärmepresse / Presse à chaud**



140°C
285°F



Medium pressure
Pressione media
Presión media
Mittlerer Druck
Pression moyenne



Remove cold
Rimuovere a freddo
Quitar en frío
Kalt entfernen
Éliminer à froid



Inside out
Al rovescio
Al revés
Umgedreht waschen
Sur l'envers



Dryer: delicate program
Asciugatrice: programma delicato
Secadora: programa delicado
Trockner: Schon Trockengang
Sèche-linge: programme délicat



Do not dry clean
Non lavabile a secco
No lavar en seco
Nicht chemisch reinigen
Ne pas laver à sec

APPLICATION INSTRUCTIONS

- Mirror cut your design - Place the film with the shiny side (liner) facing down
- Weed the excess material
- Place the garment on a heat press mat
- Preheat the garment to remove moisture and wrinkles
- Place the design on the garment with the shiny side (liner) facing up and press according to the INFO chart
- Remove the liner according to the INFO chart
- Allow 12 hours before first washing

ISTRUZIONI DI UTILIZZO

- Tagliare la grafica speculare - posizionare il film con il lato lucido (liner) verso il basso
- Spellicolare le parti in eccesso
- Posizionare il capo su un tappetino (cuscino per termopressa)
- Stirare il capo per rimuovere umidità e pieghe
- Posizionare la grafica sopra il capo con il lato lucido (liner) verso l'alto e pressare come indicato nella tabella INFO
- Rimuovere il liner come indicato nella tabella INFO
- Attendere 12 ore prima del lavaggio

INSTRUCCIONES DE APLICACION

- Cortar el diseño en espejo - Colocar la película con el lado brillante (liner) hacia abajo
- Quitar el exceso de material
- Colocar la prenda en una plancha
- Precalear la prenda para eliminar la humedad y las arrugas
- Colocar el diseño sobre la prenda con el lado brillante (liner) hacia abajo y planchar siguiendo las indicaciones de la tabla de información
- Quitar el liner siguiendo las indicaciones de la tabla de información
- Esperar 12 horas antes del primer lavado

VERARBEITUNGSHINWEISE

- Das Motiv spiegelverkehrt ausschneiden - die Folie mit der glänzenden Seite (Liner) nach unten auflegen
- Das überschüssige Material entfernen
- Die Textilie auf eine kleine Matte (Kissen für Wärmepresse) legen
- Die Textilie vorbügeln, um Feuchtigkeit und Falten zu entfernen
- Das Motiv mit der glänzenden Seite (Liner) nach oben auf die Textilie legen und gemäß der INFO Tabelle pressen
- Den Liner gemäß der INFO Tabelle entfernen
- Vor dem ersten Waschen 12 Stunden warten

MODE D'EMPLOI

- Découper le graphisme en miroir - placer le film avec le côté brillant (liner) vers le bas
- Éliminer l'excès de matière
- Placer le vêtement sur un tapis (coussin pour presse à chaud)
- Repasser le vêtement pour éliminer l'humidité et les plis
- Placer le graphisme sur le vêtement avec le côté brillant (liner) vers le haut et presser comme indiqué sur le tableau INFO
- Éliminer le liner comme indiqué sur le tableau INFO
- Attendre 12 heures avant de laver